RD-208/RD-210 受信・RD-212 送信機 の電池ボックス端子清掃方法

電池の端子金具が汚れていると接触不良の原因になります。



長年使用していると左写真のように金属端子が汚れていることがあります。汚れているようでしたら研磨剤を使うときれいになります。



電池端子の汚れが左のように目立つようになった 場合は研磨をお願いします。

研磨剤について



1,000 円(送料、消費税別途)の小分けパッケージがありますので、お求めいただけます。

【参考】サンエーパール

綿棒で、研磨剤を少しつけて擦ってください。





右上写真のように黒く汚れが取れます。端子に残った研磨剤をきれいに拭 き取ってもらえば以下のように綺麗になります。



お問合せ先 アプローズシステム株式会社 〒144-0051 東京都大田区西蒲田 8-13-7 Y・A ビル 2F TEL 03-5480-7707 FAX 03-5480-7708 http://www.applause-sys.co.jp/